

Odpověď na žádost o upřesnění č. 1 :

V dokumentaci je uvedeno stmívání cca 10%, je možné zjistit zda je to správně a v kterých hodinách?

Výrobce světel toto umí naprogramovat, ale potřebovali bychom to konkrétněji.

Odpověď

Režim spínání svítidel je uveden v Příloze č.4 – Popis stavu a realizace na str. 6 následně:

Bude provedeno:

- **osazení svítidla, svítidla osazena regulací příkonu** v režimu ASTRO-DIM

Provozní režim svítidel VO bude :

- I. Sepnutí na plný výkon – čas západu slunce – 22 00 hod
- II. Sepnutí na úsporný režim – útlum 30 % v době – 22 00 – 04 00 hod
- III. Sepnutí na plný výkon – 04 00 – čas východu slunce